WHEELTAPPERS DCC SOUNDS

Blackpool Tram Functions.

F Key	Description	Feature
F0	Lights ON/OFF	If fitted
F1	Drive sound ON/OFF	
F2	Single toot	
F3	Double toot	
F4	Bell	
F5	Brake	If needed
F6	Brake release/set	
F7	Doors*	
F8	Ticket machine	
F9	Curve squeal⌘	Latching
F10	Brake on	
F11	Not used	
F12	Not used	
F13	Not used	
F14	Not used	
F15	Not used	
F16	Not used	
F17	Not used	
F18	Not used	
F19	Not used	
F20	Not used	
F21	Not used	
F22	Not used	
F23	Not used	
F24	Not used	
F25	Not used	
F26	Not used	
F27	Not used	
F28	Not used	

*** Does not work when loco is moving.**
⌘ Only works when loco is moving.